

# FACULTAD DE INGENIERÍA Escuela de Computación



## G2\_PACKETTRACER

### **COMPETENCIAS**


- El estudiante crea topologías de Red en Packet-Tracer
- El estudiante realiza configuraciones de servicios básicos de red.

### **MATERIALES Y EQUIPOS**

Computador con Simulador Packet-Tracer 8.2.1

## PARTE I DESCARGAR PACKET TRACER

1. Ingrese a la página web <a href="https://skillsforall.com/">https://skillsforall.com/</a> de un click en Login




2. Deberá crear una cuenta para Skill for All with Cisco. Le desplegara un formulario de inscripción, llene el formulario y cree la cuenta.



- **3.** Se le enviará un correo electrónico para validar la cuenta, deberá aceptar las condiciones y aceptar los términos.
  - De un clic en resumen de cuenta.
  - Seleccione Introducción a cisco Packet Tracer



**4.** Navegue hasta llegar a los enlaces de descarga y proceda a descargar el instalador de **Packet-Tracer** conforme a su sistema operativo.




5. Instale Packet-Tracer y abra el programa, se le desplegara la ventana de acceso. Seleccione cuenta de Skill For All deberá ingresar sus credenciales.




## PARTE 2 IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED BASICA

- **6.** Ubique en el menú de **dispositivos y conexiones**, la opción **Switches** y seleccione el modelo 2950-24, arrástrelo al área de trabajo. De igual forma ubique la opción **dispositivos finales** y seleccione
  - Laptop (arrástrelo al área de trabajo)
  - PC (arrástrelo al área de trabajo) Observe que son 2 PC
  - Server (arrástrelo al área de trabajo)




- 7. Ubique la opción **conexiones**, de un clic y se le desplegara las opciones/tipos de cable (Plano, cruzado, serial, fibra óptica) seleccione cable plano (**Straight-through**).
  - Diríjase al Switch y de un clic, le mostrará la lista de puertos en los cuales podrá conectar el cable plano. Seleccione Fastethernet 0/1
  - Diríjase a PC0 de un clic. Seleccione Fastethernet 0



**8.** Interconecte todos los dispositivos tal como se muestra en la figura y arme la topología mostrada.

(no olvide guardar el proyecto) se sugiere asigne el nombre practica 01 seguido de sus apellidos.




**9.** Configure el direccionamiento IP de cada dispositivo conforme a la tabla de direcciones mostrada.

|                | PC0           | PC1           | Server0       | Laptop0       |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dirección IP   | 192.168.1.2   | 192.168.1.3   | 192.168.1.4   | 192.168.1.5   |
| Mascara de RED | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |
| Gateway        | 192.168.1.1   | 192.168.1.1   | 192.168.1.1   | 192.168.1.1   |
| Servidor DNS   | 192.168.1.4   | 192.168.1.4   | 192.168.1.4   | 192.168.1.4   |


Tabla 1. Direccionamiento IP

**10.** De un clic sobre PCO, luego clic a la pestaña **desktop** y seleccione **configuración IP**, llene cada uno de los campos conforme a la tabla de direccionamiento IP.




- **11.** Configure todos los dispositivos con sus respectivas direcciones IP conforme a la tabla de direccionamiento.
- 12. Haga pruebas de conexión desde PCO hacia los demás dispositivos, Para ello de un clic sobre PCO, seleccione la pestaña Desktop y la opción Command prompt. Le aparecerá la ventana Prompt en la cual digitará el comando:

- ping 192.168.1.4 (realiza prueba de conexión entre PC0 y servidor)
- Realice pruebas de conexión con los demás dispositivos.



## ¡Todas las pruebas debieron ser exitosas!



### TAREA COMPLEMENTARIA

- Investigue como cambiar las tarjetas NIC (modulos) a los dispositivos PC,
  LAPTOP y Servidores.
- Investigue como adicionar tarjetas de conexión a los Routers.
- En la topología desarrollada sustituya Switch 2950 por Switch PT-Empty (conecte los modulos PT-SWITCH-NM-1CGE) y verifique con pruebas de conexión el correcto funcionamiento de la red.